

Link do produktu: <https://energodom.pl/centrala-bramka-hub-bluetooth-ble-tuya-smart-life-p-1524.html>

Centrala Bramka HUB Bluetooth BLE TUYA Smart Life

Cena brutto	46,79 zł
Numer katalogowy	ED1241
Kod producenta	TYGWZW-01N
Kod EAN	5904569571191
Komunikacja	Bluetooth

Opis produktu

Smart Bramka Bluetooth BLE TUYA

Rozszerz automatykę domu o czujniki i akcesoria TUYA. Uwolnij się do kabli oraz zwiększ zasięg urządzeń tam gdzie nie dociera WiFi dzięki sieci mesh.

Bramka oferuje możliwość dołączania do systemu akcesoriów TUYA w standardzie komunikacji **Bluetooth BLE**

Dzięki oferowanej **Bramce** szybko rozbudujesz system automatyki domu o produkty bezprzewodowe jak czujniki zalania, temperatury, otwarcia, Ruchu czy głowice Termostatyczne.

Z ekosystemem łączy się z poprzez wifi a z urządzeniami za pomocą bluetooth.



Specyfikacja Bramka Bluetooth BLE:

- **Zasilanie:** DC 5V / 1A przez microUSB (zasilacz i kabel w zestawie)
- **Wsparcie WiFi:** 802.11 b/g/n 2.4GHz
- **Czułość odbiornik WiFi:** -95 dBm
- **Port USB:** Micro USB
- **Maksymalny przesył mocy WiFi:** <18 dBm
- **Odległość WiFi:** >100 m
- **Bezprzewodowa technologia:** IEEE 802.15.4
- **Maksymalny transfer mocy:** 13 dBm
- **Odległość odbioru:** >150 m
- **Wymiary:** 75 x 22,5 cm (średnica)
- **Waga:** 50 g
- **Certyfikaty:** CE
- **Materiał:** PC + ABS
- **Kabel microUSB w zestawie.**

Parowanie z aplikacją

- Podłącz urządzenie do zasilania odczekaj około 30s

- Nowo podłączone urządzenie jest już w trybie parowania (czerwona dioda miga szybko)
- W aplikacji TUYA dodaj nowe urządzenie -> kategoria: Gateway Control -> wybierz Gateway (Bluetooth).

Po zakończeniu parowania możesz zacząć korzystać z urządzenia. Jeśli dioda nie miga szybko możesz zresetować urządzenie przytrzymując przycisk RESET około 5-8 sekund. Po chwili **czerwona dioda** powinna zacząć ponownie **szybko** migać (nie mylić z powolnym miganiem - Tryb AP - wtedy ponownie wciśnij przycisk na 5-6s).

iPhone - iOS - W uprawnieniach uprawnienia iOS (koło zębate) dla aplikacji Tuya zezwolić na dostęp do "Sieć Lokalna"