

Link do produktu: <https://energodom.pl/dodatkowy-pokojowy-zewnetrzny-czujnik-temperatury-rf-do-glowicy-trv-gtz10-p-2020.html>



Dodatkowy pokojowy zewnętrzny czujnik temperatury RF do Głowicy TRV GTZ10

Cena brutto	16,99 zł
Numer katalogowy	ED1649
Kod producenta	Sensor Termostatu GTZ10 RF868mhz
Kod EAN	5904569575014
Komunikacja	ZigBee

Opis produktu

Czujniki zewnętrzny do głowicy ZigBee GTZ10 z funkcją RF868

Dodatkowy czujnik zapewnia jeszcze lepszą kontrolę pracę głowicy termostatycznej. Stosując dodatkowy sensor uzyskujemy:

- ▶ **Dokładny odczyt temperatury** w pomieszczeniu.
- ▶ Idealny wszędzie tam, **gdzie głowica jest zabudowana, zasłonięta**, jest zaburzona cyrkulacja powietrza.
- ▶ Zastosowanie czujnika zewnętrznego w pomieszczeniu pozwala uzyskać **najlepszy komfort cieplny**.
- ▶ Mały i dyskretny.

Czujnik może współpracować tylko z głowicami TRV GTZ10 z naszej oferty.

□ Widoczna głowica **nie jest elementem zestawu** - zdjęcie poglądowe.







Parowanie zewnętrznego czujnika z GTZ10

Jeżeli ekran na głowicy jest wygaszony naciśnij raz pokrętkę, ekran się podświetli i pokaże aktualną temperaturę. Następnie naciśnij szybko dwa razy pokrętkę **przytrzymując je za drugim kliknięciem przez przynajmniej 3 sekundy** aż pojawi się symbol parowania.

Wciśnij przycisk funkcyjny na czujniku przez 3-4 sekundy. Gdy na ekranie pojawi się potwierdzenie, oznacza to, że parowanie się powiodło. Długie naciśnięcie pokrętki powoduje wyjście w przypadku błędnego działania.

❑ **UWAGA** gdy głowica jest sparowana z czujnikiem w którym bateria ulegnie wyczerpaniu (brak komunikacji z sensorem), głowica otworzy się na stałą wartość 30% do czasu wymiany baterii.

- Bateria nie jest elementem zestawu.

Specyfikacja techniczna:

- **Zasilanie:** 1 X CR2450 (**BRAK W ZESTAWIE**)
- **Czas pracy na 1 baterii** - Kilka miesięcy / 1 sezon grzewczy
- **Protokół:** RF 868MHz
- **Zasięg bezprzewodowy:** 100m na zewnątrz, do 20-30m wewnątrz
- **Temperatura pracy:** -10°C - 45°C
- **Wymiary:** 45mm x 45mm x 17mm

Bateria i przycisk parowania znajdują się pod klipsem.

□ **Klipsz zdejmujemy poprzez** lekkie podważenie płaskim śrubokrętem jednego z górnych otworów z zatrzaskiem. Po naklejeniu czujnika przy pomocy taśmy 3M poprzez mocniejsze przesunięcie w górę.



