

Link do produktu: <https://energodom.pl/adapter-zasilania-przystawka-usb-dla-shelly-ht-biala-5v-p-3174.html>

Adapter zasilania Przystawka USB dla Shelly H&T Biała 5V

Cena brutto	55,19 zł
Numer katalogowy	SH HT USB White
Kod producenta	3800235266007
Kod EAN	3800235266007

Opis produktu

Shelly - Adapter USB do czujnika temperatury Shelly H&T (biały)

Adapter USB do czujnika temperatury Shelly H&T (biały)

Adapter Shelly do czujnika wilgotności i temperatury **umożliwia zastąpienie zasilania baterijnego zasilaniem poprzez złącze microUSB** o napięciu 5 V.

Zasilanie za pomocą portu USB jest zalecane, zwłaszcza wtedy, gdy czujnik pracuje w trudnych warunkach temperaturowych lub podwyższonej wilgotności.

Gdy adapter USB jest używany, czujnik dokonuje pomiarów co około 10 minut, w przeciwieństwie do zasilania baterijnego, gdzie pomiary są wykonywane co kilka godzin lub po wciśnięciu przycisku. Aby dokonać zmiany zasilania na USB, wystarczy wyjąć baterię z czujnika i zastąpić dolną część czujnika H&T adapterem USB. Następnie w aplikacji należy aktywować adapter, zaznaczając opcję "Enable" w liście "External Power Supply". Po wykonaniu tych kroków czujnik będzie dokonywał pomiarów co około 10 minut.

Producent Shelly

Model H&T(White)USB

Napięcie wejściowe 5 V

Napięcie wyjściowe 3 V

Złącze microUSB

Częstotliwość pomiaru 10 min

Kolor biały





