

Link do produktu: <https://energodom.pl/deerma-podwojna-suszarka-do-butow-obuwia-z-funkcja-sterylizacji-ozonowania-p-2051.html>



DEERMA Podwójna Suszarka do butów obuwia z funkcją Sterylizacji Ozonowania

Cena brutto	173,59 zł
Numer katalogowy	ED1495
Kod producenta	HX10
Kod EAN	6955578034558

Opis produktu

Suszarka do butów Deerma DEM-HX10W

Aby obuwie służyło długi czas, potrzebna jest odpowiednia pielęgnacja.

Podczas deszczowej pogody, obuwie zostaje przemoczone co w rezultacie niszczy materiał. W tym celu firma Deerma stworzyła **specjalną suszarkę do butów**.

Poprzedni model pozwalał na suszenie tylko jednej pary butów, natomiast model HX10W został zaprojektowany w taki sposób, abyś mógł suszyć **dwie pary butów jednocześnie**, dzięki czemu zaoszczędzisz cenny czas.

Oferowany produkt **Suszarka do butów Deerma DEM-HX10W** jest całkowicie nowy, zapakowany w fabryczny blister producenta. Marki które Państwu proponujemy pochodzą z polskich, oficjalnych dystrybucji



Dla każdego rodzaju obuwia

Urządzenie posiada **4 tryby suszenia** tak, abyś mógł wysuszyć każdy rodzaj obuwia.

- **Tryb standardowy** wysuszy buty typu botki lub buty zimowe.
- Specjalny **tryb dla skórzanych butów** dokładnie je osuszy tym samym nie niszcząc materiału powodując ich przesuszenie.
- Trzeci **tryb delikatnie** osuszy buty typu trampki,
- Ostatni - **ozonowanie** pozwala na dezynfekcję.

Dokładnie wysuszy również wysokie obuwie

Suszenie wysokich butów, takich jak kozaki czy botki, może być nieco utrudnione. Aby ułatwić Ci tę czynność, suszarka DEM-HX10 została wyposażona w specjalne stopki, które zapewniają lepszą równowagę i stabilność. Sprawiają też, że urządzenie efektywnie osusza obuwie na całej ich wysokości. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje buty będą idealnie suche.




Suszarka do butów Deerma DEM-HX10W

Design w kształcie litery U dla zwiększenia wydajności urządzenia

Aby obuwie służyło długi czas, potrzebna jest odpowiednia pielęgnacja. Podczas deszczowej pogody, obuwie zostaje przemoczone co w rezultacie niszczy materiał. W tym celu firma Deerma stworzyła specjalną suszarkę do butów. Poprzedni model pozwalał na suszenie tylko jednej pary butów, natomiast model HX10W został zaprojektowany w taki sposób, abyś mógł suszyć dwie pary butów jednocześnie, dzięki czemu zaoszczędzisz cenny czas.

Więcej niż suszarka do butów

Urządzenie nie tylko suszy przemoczone obuwie, ale przede wszystkim dba o zdrowie Twoich stóp zapobiegając rozprzestrzenianiu się bakterii. Wilgoć, która pozostaje we wnętrzu buta może powodować rozwój bakterii dlatego suszarka HX10W likwiduje je. Ceramiczny generator ozonu wewnątrz urządzenia wytwarza dużą ilość ozonu infiltrując każde włókno w bucie utleniając się i rozkładając czynnik zapachowy oraz hamując wzrost grzybów. Temperatura pomiędzy 30-55°C niszczy 99.9% bakterii tym samym nie uszkadzając obuwia. Oprócz tego, urządzenie ogrzewa obuwie dodając komfortu podczas chłodnych dni.



Wydajność i wielofunkcyjność

Inne suszarki do butów nie sięgają tak głęboko do wnętrza buta i suszą tylko ich małą powierzchnię. Deerma HX10W posiada 27cm wąż sięgając do wnętrza każdego buta dokładnie go osuszając. Dzięki temu urządzeniu wysuszysz również ubrania lub pozbędziesz się wilgoci z większych przestrzeni takich jak kuchnia lub salon.

Potrójny system zabezpieczeń

Temperatura suszarki jest ściśle kontrolowana przez regulator wewnątrz urządzenia. Oprócz tego, bezpiecznik **chroni przed przegrzaniem** dzięki czemu korzystanie z suszarki jest bezpieczne.

Po zakończeniu suszenia, dolna część obudowy jest schładzana dla ograniczenia ryzyka poparzeń i zachowania bezpieczeństwa.



Specyfikacja

- **Producent** Deerma
- **Nazwa** Shoe Dryer
- **Model** DEM-HX10W
- **Zasilanie** 220-240V~50/60Hz
- **Moc** 235W
- **Wymiary** 211 x 117 x 280 mm
- **Waga** 1.2 kg
- **Materiał** ABS
- **Kolor** Biały
- **Temperatura** 30-55°C
- **Funkcje** Suszenie, timer, sterylizacja, ozonowanie

