

Link do produktu: <https://energodom.pl/mini-sterownik-bramy-garazowej-wjazdowej-wifi-tuya-beznapieciowy-p-1903.html>

Mini Sterownik Brama garażowej wjazdowej WiFi TUYA Beznapięciowy

Cena brutto	40,79 zł
Numer katalogowy	ED1595
Kod producenta	ED1595230V Brama WiFi Lite bez czujników
Kod EAN	5904569574475
Aplikacja	TUYA SmartLife
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

Sterownik bramy garażowej WiFi

► **Wersja LITE** - bez kontaktronów. Przeznaczona dla osób, które posiadają już swój czujnik zamknięcia lub chcą używać modułu tylko do otwierania/zamykania (impuls).

► **Przełącznik zwierny 0V** - beznapięciowy.

□ **Uwaga wejść S3 i S4** (opcjonalne kontaktrony) nie można podłączać pod kontaktrony zasilanej jakimś napięciem (np. z napędu bramy) Tylko zwieranie bez napięciowe :).




Sterownik bramy garażowej WiFi

Steruj otwieraniem i zamykaniem bramy garażowej / wjazdowej z dowolnego miejsca na świecie.

Najważniejsze atuty:

- Niezwykle mały tylko **39,2 x 39,2 x 18mm** (bez klipsa).
- **Klips umożliwiający montaż** do ścienny lub na szybie **DIN**
- Zasilanie **230V AC** które można pobrać np. z wejścia zasilającego napęd.
- **Historia zdarzeń** oraz **powiadomienia** o otwarciu bramy.
- Najpopularniejsza aplikacja **TUYA / Smart Life**




Ustaw własne harmonogramy

Nie zamęczaj się bieganiem wokół swoich urządzeń. Dzięki mikroprocesorowi TUYA ustawisz odpowiednio harmonogramy według własnych upodobań i codziennej rutyny.

Nastaw włączanie i wyłączanie urządzenia według własnych potrzeb i oszczędzaj na prądzie!

- Możliwość ustawienia czynności przy ustawianiu harmonogramów, odliczania lub automatyzacji



Specyfikacja techniczna:

- Napięcie wejściowe: **100-240V** ~ 50/60Hz
- Temp. pracy: -10 - 40°C

- Stopień ochrony: IP20
- Komunikacja: WIFI
- Protokół łączności: IEEE 802.11b/g/n
- Wymiary: 39,2mm x 39,2mm x 18mm

W zestawie:

- Moduł bez kontaktronów

► **Wersja LITE** - bez kontaktronów. Przeznaczona dla osób które posiadają już soję krańcówkę.

⚠ **Uwaga wejść S3 i S4** nie można podłączać pod kontaktrony zasilanej jakimś napięciem (np. z napędu bramy) Tylko zwieranie bez napięciowe / zwierne.



Montaż - Zgodnie z oznaczeniami.

- **S1 i S2** - Wejście sterujące bramą podpinamy pod S1 oraz S2. W napędzie bramy jest to miejsce gdzie pospina się np. przełącznik ścienny do otwierania bramy (tzw. sterowanie krokowe - impuls). Jeśli już taki jest podłączony - wpinamy się równolegle w to samo miejsce.
- **L i N** - Zasilanie **AC 230V** zgodnie z oznaczeniami.
- S3 i S4 - Czujnik zamknięcia - opcjonalny kontaktron zwierny.