

Link do produktu: <https://energodom.pl/pilot-samokopiujaczy-rf-433mhz-do-sonoff-bez-kodow-p-839.html>

Pilot samokopiujący RF 433Mhz do Sonoff BEZ KODÓW

Cena brutto	16,59 zł
Numer katalogowy	Y026
Kod producenta	Sonoff Pilot kopiujący RF433 - Bez kodów
Kod EAN	5904569572426
Komunikacja	RF433Mhz

Opis produktu

*** - CZYSTY bez kodów !!! Pilot samokopiujący KOD STAŁY! - RF433 Mhz -**

UWAGA! Jest to **czysty pilot** samokopiujący - do wgrania/skopiowania już posianych pilotów.

Jego idealnym zastosowaniem jest

- **Powielanie / Klonowanie już posiadanych pilotów** np. do Sonoff. Wiele produktów tego typu ma organiczną ilość możliwych do dodania pilotów - kopiowanie (klonowanie) pozwala na udostępnienie dowolnej liczby nadajników innym użytkownikom.
- Pilot **N I E posiada** wgranych kodów dla Sonoff więc nie zadziała z żadnym urządzeniem, dopóki nie skopiujemy już posiadanych.

Pilot NIE SKOPIUJE bram garażowych. Proszę nie sugerować się pasmem 433Mhz - tylko **stały kod prosty niezłożony 433Mhz**.

=====

Sonoff RF 433Mhz

*** - CZYSTY PILOT BEZ KODÓW !!!**

Widoczny pilot polecamy zwłaszcza do oferowanych na naszych aukcjach produktów marki Sonooff z wbudowanym modułem RF 433 Mhz, z którymi na pewno działa (**po skopiowaniu** innego pilota który już działa z innym urządzeniem np. pilot z aukcji nr: 7936290921):

- Sonoff RF
- Sonoff RF ze zmianą oprogramowania dla **Supla** (działający RF)
- Sonooff Touch T1 EU 1 kanałowy
- Sonooff Touch T1 EU 2 kanałowy
- Sonooff Bridge
- Sonooff 4CH PRO R2

- Sonoff 4CH PRO R2 + **usługa wgrania oprogramowania dla SUPLA (działający RF)**



Kopiowanie (aby skopiować/sklonować inny pilot)

Kasowanie pamięci (uwaga zapisane kody zostaną utracone)

- Przytrzymaj przycisk A+B przez 3 sekundy. Puść przycisk A (cały czas trzymając wciśnięty B) i wciśnij 3 razy przycisk A - zobaczysz kilkukrotne mignięcie diody jako potwierdzenie operacji kasowania pamięci.

Kopiowanie

- Teraz zbliż kopiowane urządzenie - najlepiej aby stykały się ze sobą przy górnej krawędzi.
- Wciśnij przycisk na pilocie który chcesz skopiować oraz wybrany kanał A,B, C lub D na naszym urządzeniu.
- Zakończenie kopiowania jest sygnalizowane szybkim (wręcz ciągłym) miganiem diody.

Kanał który ma zakodowany sygnał po wciśnięciu sygnalizuje to bardzo szybkim (wręcz ciągłymi) świecenie diody. Kanał bez zakodowanego sygnału sygnalizuje to tylko pojedynczym błyskiem niebieskiej diody.

Widoczne na zdjęciach Sonoff 4CH Pro i Sonoff Basic nie są elementem zestawu.

Zasilanie: Bateria 1 x 12 V 27A (w zestawie)



