

Link do produktu: <https://energodom.pl/pilot-samokopiujaczy-rf-433mhz-sonoff-tuya-alarm-rolety-kod-prosty-ev1527-p-3594.html>



Pilot samokopiujący RF 433Mhz Sonoff TUYA Alarm Rolety Kod Prosty EV1527

Cena brutto	10,59 zł
Numer katalogowy	ED2282
Kod producenta	10071
Kod EAN	5907451342008

Opis produktu

Pilot Samokopiujący RF433Mhz - 4 kanały

☐ Pilot posiada już wgrane 4 kody (można go od razu używać) - Na końcu opisu instrukcja kasowania i kopiowania kodów RF433 jeśli chcesz skopiować kody z innego pilota.

☐ **Kodowanie EV1527** - Czyli prosty kod RF433 **bez szyfrowania**

Pilot RF433 4 Kanałowy

Kiszonkowy, poręczny pilot - 4 przyciski z ikonami.

Idealny do:

► **Wszystkich urządzeń Sonoff** z opcją sterowania **RF433**

► **Urządzenia TUYA z opcją RF433**

► **Ikony strzałek**, sprawiają że jest idealny do sterowników SMART Rolet z wbudowanym odbiornikiem RF433

☐ **Wszelkie inne urządzenia** kompatybilne z **prostym kodem niezłożonym** 8bitowym RF433, np. centrale alarmowe i inne.

Idealny do tworzenia układów schodowych z innymi włącznikami i urządzeniami pracującymi w standardzie RF lub WiFi + RF433



RF 433Mhz

EV1527 - Jest to kompatybilne kodowanie z wieloma urządzeniami sterowanymi kodem prostym RF433Mhz z naszych ofert np. Sonoff, Alarmy, Tuy jak na przykład:

- ☐ Sonoff RF, TUYA moduły z RF433
- ☐ Sonoff RF ze zmianą oprogramowania dla **Supla** (działający RF)
- ☐ Dotykowe Sonoff TX Touch T1, T2, T3
- ☐ Sonooff Bridge
- ☐ Sonooff 4CH PRO R3

I wszystkie inne urządzenia SAMRT, Alarmowe, Rolety wyposażone w dodatkową komunikację **RF433 (Kod prosty)**







Specyfikacja:

- **Częstotliwość:** 433.92 MHz.
- **System kodowania:** EV1527.
- **Zasięg działania:** do 80-100 m (w wolnej przestrzeni).
- **Wymiary:** 90 × 40 mm.

☐ Zasilanie: **bateria A27/12V (w komplecie)**

☐ Prąd pracy: **10mA**

☐ Napięcie: **DC12V**

W zestawie:

- Pilot do nadajnikiem RF z anteną 433.92 MHz 4 przyciski
- Bateria startowa



▣ INSTRUKCJA - KASOWANIE PAMIĘCI:

▣ Wyczyść kod historii pilota. Naciskaj przyciski "STRZAŁKA W DÓŁ" i "STRZAŁKA W GÓRĘ" w sposób ciągły, aż dioda LED zamiga 3 razy. Zwolnij przycisk "STRZAŁKA W DÓŁ" (Przytrzymując ciągle ⬇) i powoli naciskaj przycisk "STRZAŁKA W DÓŁ" 3 razy aż lampka LED zamiga.

Zwolnij oba przyciski, zakończ usuwanie kodu.

▣ INSTRUKCJA - KOPIOWANIE KODU Z ORYGINALNEGO NADAJNIKA:

▣ Przyłóż pilot do oryginalnego nadajnika tak blisko jak to możliwe. Naciśnij i przytrzymaj przycisk oryginalnego nadajnika, a następnie naciśnij i przytrzymaj np. przycisk "STRZAŁKA W GÓRĘ" pilota samokopiującego aż zobaczysz migającą diodę LED powielacza.

Zwolnij oba przyciski, zakończ kopiowanie kodu, następnie skopiuj inny przycisk w ten sam sposób.

